



Radiador toallero eléctrico Sol*Aire fabricado en Reino Unido.

<u>Nombre de cliente</u>	<u>Iniciales</u>
<u>Fecha</u>	<u>Elemento potencia - vatios</u>
<u>Codigo SKU</u>	<u>Potencia y frecuencia – 230v/50Hz</u>

Instrucciones de montaje termostato electrico R2

Las instrucciones deben ser seguidas al instalar nuestro termostato electric R2 a un toallero.

El termostato R2 se puede instalar en cualquier lado del el toallero.

El termostato electrico R2 que utilizamos son probados de Grado de protección IPX4 y aprobados para su uso en la Zona 1, con chorros de agua presentes. Cumplen todos los requisitos de la norma EN 60335-1 y son de clase 1, totalmente de tierra.

Debe limpiarse únicamente con un paño húmedo y en ningún caso utilizar algún paño abrasivo.

NUNCA APRIETE EL ELEMENTO GIRANDO LA CABEZA USE UNA LLAVE INGLESA

1. Retire con cuidado el radiador toallero de su embalaje.
2. Decida donde el elemento eléctrico debe ser instalado. El element eléctrico debe ser instalado en la parte inferior del toallero.
3. Gire el toallero al revés y quite el tapón en el que el elemento se va a montar. Instale el elemento termostático asegurándose de que el conjunto este bien sellado. Bajo ninguna circunstancia debe el elemento ser girando el cabezal termostático. El elemento se puede colocar en el sello solamente usando una llave adecuada hexagonal justo encima de la cabeza del elemento y darle una vuelta completa. **TENGA CUIDADO A PONER EL TOALLERO AL PISO, ESTO PUEDE CAUSAR DAÑOS GRAVES AL ELEMENTO ELECTRICO.**
4. Decida donde el toallero debe ser situado. Una distancia mínima ideal sería de 125 mm entre la parte baja del toallero y el suelo, aunque esto no es imperativo.
5. Marque la posición de los soportes y fijarlos a la pared. Asegúrese de que todos los soportes son completamente nivelados.
6. Instale el toallero en los soportes de la pared y asegurarlos.
7. Haga la conexión eléctrica de acuerdo con todas las normas regulaciones de construcción.
8. Instale las pilas en control inalambrico y programe los ajustes referentes al manual del usuario. Pulse el botón elemento y confirme que las luces rojas se encienden indicando el modo de temperatura. Este proceso puede tardar hasta 1 hora, depende del tamaño del toallero.

El trabajo sólo debe llevarse a cabo a las normativas de construcción por personas cualificadas.

Por favour conserve este documento para consultarlo en el future.



Sol*Aire Heating Products Limited
 New Row. Eppleby.
 Richmond. North Yorkshire.
 Reino Unido
 DL11 7AW
info@solairehp.co.uk
 Tel: (+44) 01325 717899